

Centerline of Fitting - Línea de centrado - Ligne de centrage

Allow adequate distance between the lavatory and the wall for faucet clearance before cutting.

Permitir adecuada distancia entre el lavabo y la pared para la depuración de la llave antes de cortar.

Laisser adiquate distance entre le lavabo et le mur pour clearence robinet avant de les couper.

When plotting template full size:
Make sure horizontal and vertical dimensions match the dimensions labeled in the template

Al imprimir la plantilla del tamaño real:
Asegurese que las dimensiones marcadas en la plantilla sean dimensiones reales.

Avant d'utiliser le gabarit de découpe:
Assurez-vous que les dimensions horizontales et verticales sont identiques aux dimensions sur la découpe

Optional, en option, opcional

Optional, en option, opcional

Ø 12.894in [32.75cm]



DECOLAV®

© 2011 DECOLAV Inc.® All Rights Reserved.

Cut-Out Template
For Model No. 1423, 1499

Plantilla de corte
para el modelo No. 1423, 1499

Gabarit de découpe
pour modèle No. 1423, 1499

Rim of Lavatory

Borde del lavamanos

Rebord supérieur du lavabo

Cut along this line
Corte a lo largo de esta linea
Couper le long de cette ligne